



**VERBRAUCHERINFORMATION
UND ANDERE WICHTIGE HINWEISE**

PRINTED IN JAPAN

SUPER NINTENDOTM
ENTERTAINMENT SYSTEM

Epilepsie-Hinweis



WARNUNG



BITTE VOR DEM SPIELEN

MIT DEM NES ODER SUPER NINTENDO LESEN!

Personen, bei denen während des Betrachtens von blinkenden Lichtern oder Lichtmustern epileptische Erscheinungsformen auftreten, können solche Zustände auch beim Betrachten von bestimmten Arten von Fernsehbildern oder beim Spielen verschiedener Videospiele erfahren. Epileptiker sollten daher einen Arzt befragen, bevor sie ein Videospiel spielen. Bitte sprechen Sie mit einem Arzt, wenn bei Ihnen folgende Symptome während des Spielens mit Videospielen auftreten: verändertes Sehvermögen, Muskelzucken, oder andere unwillkürliche Bewegungen.



WARNUNG



NICHT ZUR VERWENDUNG MIT PROJEKTIONS-TV-GERÄTEN GEEIGNET!

Verwenden Sie kein Projektions-TV-Gerät in Verbindung mit einem Super Nintendo Entertainment System™ und Super Nintendo-Spielen. Der Bildschirm eines Projektions-TV-Gerätes kann durch das Abspielen von Videospielen mit Standbildern oder bestimmten Bildmustern beschädigt werden. Ebenso kann der Bildschirm durch die Pausenfunktion Schaden nehmen. Feststehende oder sich wiederholende Bildschirmszenen können ebenfalls Schäden an einem Projektions-TV-Gerät verursachen. Nintendo übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung von NES- oder Super Nintendo-Spielen in Verbindung mit einem Projektions-TV-Gerät entstehen, da diese Schäden weder durch einen Defekt an einem NES- oder Super Nintendo-Gerät, noch durch defekte NES- oder Super Nintendo-Spiele hervorgerufen werden können. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres TV-Geräts.

Patent Information

United States Patent Numbers:

4,687,200	4,824,106	4,918,434	4,813,682	4,745,478
4,799,635	4,763,300	4,865,321	4,801,489	4,844,465
4,926,372	4,984,193	4,949,298	5,014,982	5,070,479
D294,020	D299,726	D292,399	D308,197	D312,081
D320,203				

Canadian Patent Numbers:

1,226,605	1,221,761	1,230,670	1,244,933	1,270,339
1,243,127	1,261,481	1,278,619		
56,702	57,030	59,913	61,122	67,355
67,450	67,356			

United Kingdom Patent Numbers:

2,144,582	2,133,257	2,153,640		
1,032,021	1,036,013	1,039,357	1,039,016	1,047,103
1,047,104	1,047,105	1,041,131	2,003,384	2,003,385
2,003,386	2,003,387	2,003,388		

Germany Patent Numbers:

3,328,612	C2	G87	15356.4	
MR25709	MR26,997	MR27,411	M89 08784.4	M89 08783.6
M89 08786.0				

Wartungs- und Bedienungshinweise für das Super Nintendo

- 1** Nur den mitgelieferten Netzstecker/AC Adapter verwenden. Der Adapter kann sich bei Gebrauch erwärmen; dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.
- 2** Nur die mitgelieferte Antennenweiche verwenden.
- 3** Keine Reparaturen selbst vornehmen. Bei Eingriffen durch nicht autorisierte Personen erlischt der Garantieanspruch.
- 4** Vor dem Laden oder Herausnehmen einer Spielkassette muß das Super Nintendo Control Deck ausgeschaltet werden. Nur PAL-Version Spielkassetten für das PAL-Version Super Nintendo verwenden. Zum Entnehmen der Spielkassette den „Eject“-Knopf drücken und die Kassette vorsichtig entnehmen. Die Spielkassette kann nicht entfernt werden, wenn das Control Deck eingeschaltet ist.
- 5** Nach dem Spielen die Kassette aus dem Gerät herausnehmen.
- 6** Das Grundgerät so plazieren, daß es vor Feuchtigkeit, Staub und Verschmutzung geschützt ist.
- 7** Das Grundgerät nicht gewaltsam behandeln oder fallenlassen.
- 8** Das Grundgerät ausschalten, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- 9** Vor dem Herausziehen der Kabel am Grundgerät, dieses zuerst ausschalten. Dann die Kabel vorsichtig am Stecker herausziehen. Die Kabel nicht knicken, an ihnen reißen oder darauf treten.
- 10** Das Grundgerät, die Spielkassetten, Controller und Antennenweiche sowie das Netzgerät vor extremer Wärmeeinwirkung oder Kälte schützen.
- 11** Keine Flüssigkeiten über das Grundgerät, die Controller, Antennenweiche, das Netzgerät oder andere Teile schütten. Die Geräte mit einem weichen, leicht feuchten Tuch säubern (nur Wasser benutzen).
- 12** Das Gerät nicht mehrmals schnell ein- und ausschalten, da ansonsten bei Spielen mit Batteriespeicher der gespeicherte Spielstand verloren gehen kann.

Pflegehinweise für das Super Nintendo

- 1** Wenn Du für längere Zeit spielst, solltest Du nach jeder Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten einlegen.
- 2** Dies ist eine präzisionsgefertigte Spielkassette. Sie sollte weder übermäßiger Hitze noch großer Kälte ausgesetzt werden. Die Kassette nicht anstoßen, nicht fallen lassen und nicht auseinandernehmen.
- 3** Anschlußkontakte nicht besprühen, verschmutzen oder mit Feuchtigkeit in Berührung bringen. Dies kann die Spielkassette und/oder das Grundgerät beschädigen.
- 4** Nicht mit Verdünner, Benzin, Alkohol oder ähnlichen Lösungen reinigen.
- 5** Bewahre die Spielkassette nach Gebrauch in der dafür vorgesehenen Packung auf.
- 6** Überprüfe stets die Kontakte der Spielkassette auf Verunreinigungen, bevor Du sie in das Super Nintendo Entertainment System einsteckst.

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz:

- Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren (Akkus) gehören nicht in den Hausmüll.
- Sie können diese bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgeben.
- **Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde.**